





Autograderingsjustering

iR ADV DX Cxxxxi maskiner


Har maskin dette bilde, logg på, hvis ikke, start på neste bilde




Trykk på "Tannhjulet" Innstillinger/Lagring



Trykk på Justering/Vedlikehold



Trykk på Justere bildekvalitet



Trykk på Auto graderingsjustering

The screenshot shows the printer's control panel interface. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Innstillinger/lagring', 'Kopi', 'Skann og send', 'Secure Print Scan', 'Snarvel for innst.lagring', and 'Meny'. Below this, a status bar reads 'Velg et punkt å innstille.'. The main display area is divided into two columns. The left column has a 'Topp' menu with options: 'Justering/vedlikehold' and 'Justere bildekvallitet'. The right column shows a list of settings: 'Auto graderingsjustering' (highlighted with a red arrow), 'Innst. for autokorr. fargetone', 'Korrigere tetthet', 'Korrigere nyanse', and 'Auto korrigering av fargefeilsamsvar'. A '1/2' indicator and navigation arrows are on the right side of this list. At the bottom of the main area are 'Opp' and 'Lukk' buttons. The right side of the panel features a numeric keypad (1-9, *, 0, #), 'C', 'Nullstill', 'Start', and 'Stopp' buttons. The bottom status bar includes 'Statusoverv.', 'ID Systemstyringsmodus.', and a '123' button.

Trykk på Full justering

The screenshot shows the printer's control panel interface for the 'Full justering' menu. The top navigation bar is identical to the previous screenshot. The status bar reads '<Auto graderingsjustering> Velg type for justering.'. The main display area has two columns. The left column has two buttons: 'Vanlig/tykt 1' (highlighted with a red arrow) and 'Tykt 2-7'. Below these are two buttons: 'Full justering' (highlighted with a red arrow) and 'Rask justering'. The right column contains a warning message: 'Bruk mater ved utføring av full justering (Materen er ikke tilgjengelig til full justering for Tykt 6 og Tykt 7.)', followed by 'Justeringsnivå' and 'Nullstill ved bruk av Full justering'. At the bottom of the main area is an 'OK' button. The right side of the panel features the same numeric keypad and 'C', 'Nullstill', 'Start', and 'Stopp' buttons. The bottom status bar is also identical to the previous screenshot.

Trykk på skuffen som inneholder A4

og trykk OK

Innstillinger/lagring

Kopi Skann og send Secure Print Scan Snarvel for innst.lagring Meny

CanonService
Logg ut

<Papirvalg>
Velg skuffen som inneholder papirtypen som skal justeres.

Tillatt papir: A3, A4, 11x17 og LTR; vanlig og tykt 1

320x450mm

1 A4
2 A3
3 A4

Vanlig 2 (76-90 g/m2)

Avbryt OK

Statusoverv. Fjernoperasjon brukes...

Start Stopp

Trykk på Start utskrift

Innstillinger/lagring

Kopi Skann og send Secure Print Scan Snarvel for innst.lagring Meny

CanonService
Logg ut

<Auto araderinasjustering>
<Full justering>
Skriv ut testsiden for Autokorriger fargetone.

Start utskrift

(Sjekk at det er 3 papirark eller mer i angitt papirskuff.)

Avbryt

Statusoverv. Systemstyringsmodus.

Start Stopp


Legg arkene i materen og trykk Start skanning

The screenshot shows the printer's control panel interface. At the top, there are icons for 'Innstillinger/lagring', 'Kopi', 'Skann og send', 'Secure Print Scan', and 'Snarvei for innst./lagring'. The main display area shows a dialog box titled '<Auto graderingsjustering>' with the instruction '<Full justering> Skann de utskrevne testsidene med materen.' Below this is an illustration of a scanner tray with a 'Testside' (test page) being loaded. A red arrow points to the 'Start skanning' button. Below the illustration, there is a note: '(Testsidene må plasseres for mating fra langsiden. Plasser alle testsidene 3 med utskriftssiden opp, og tilpass deretter glideguidene til papirformatet.)'. At the bottom of the dialog is an 'Avbryt' button. The right side of the control panel features a numeric keypad, a 'Nullstill' button, and 'Start' and 'Stopp' buttons. The bottom status bar shows 'Statusoverv.', 'Fjernoperasjon brukes...', and a numeric keypad.

Trykk på Auto korrigering av fargefeilsamsvar

The screenshot shows the printer's control panel interface. At the top, there are icons for 'Innstillinger/lagring', 'Kopi', 'Skann og send', 'Secure Print Scan', and 'Snarvei for innst./lagring'. The main display area shows a menu titled 'Velg et punkt å innstille.' with a list of options: 'Auto graderingsjustering', 'Innst. for autokorr. fargetone', 'Korrigerer tetthet', 'Korrigerer nyanse', and 'Auto korrigering av fargefeilsamsvar'. A red arrow points to the 'Auto korrigering av fargefeilsamsvar' option. Below the list is a 'Lukk' button. The right side of the control panel features a numeric keypad, a 'Nullstill' button, and 'Start' and 'Stopp' buttons. The bottom status bar shows 'Statusoverv.', 'Systemstyringsmodus.', and a numeric keypad.

Trykk på Start



Trykk på "Lukk" knapp og du er ferdig

